



Alu-Faltrampe

Lift, Rampen, Rollstuhlverladesysteme

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: bis 400 kg
- Rampenoberfläche: Rutschfest durch Lochstanzung
- Rampengröße: 800mm breit x 2400mm lang
Standardausführung; Sondergröße auf Anfrage
- Ausführung: In Vollaluminium; mittig klappbar
- Schnellverriegelung: Vier Sternschrauben
- Eigengewicht: ca. 40 kg

Die Euro-Auffahrrampe ist mittels Schnellverriegelung schnell ein- und ausbaubar.
Zwangsgeführte Kunststoffanschläge garantieren eine lange Lebensdauer der Klinkenschlösser.
Einfaches Aus- und Einklappen der Euro-Auffahrrampe durch Gasdruckfeder.
Standicherheit TÜV geprüft.

