



Automobilumrüstung

für Behinderte GmbH

## Handbediengeräte

# Handbediengerät Zug - Schubsystem

Das Handbediengerät ist ein Zusatzgerät, welches nach dem Zug – Schubprinzip funktioniert. Durch ziehen wird Gas gegeben, durch drücken nach vorne wird gebremst. Das Handbediengerät ist mit einer Feststellbremse ausgestattet, wodurch sich längeres stehen im Stau oder an der Ampel angenehmer gestaltet.

Es wird am Mittelunnel stehend montiert. Die Sitzverstellung nach vorne, kann durch die Betätigung des Handbediengerätes nach hinten eingeschränkt werden. Funktion und Bedienbarkeit der Originalpedalerie bleibt vollständig erhalten. Bei einigen Behinderungen kann es sinnvoll sein, zusätzlich eine Pedalabdeckung zu montieren.

Diese verhindert eine ungewollte Betätigung oder eine Blockierung der Pedale. Die mit einem Schnellverschluß ausgestattete Pedalabdeckung ist mit wenigen Handgriffen zu montieren und demontieren.

