



## Bedien- und Lenkhilfen

# Multifunktionsdrehknopf

Der Multifunktionsdrehknopf ist für behinderte Menschen entwickelt worden, die über volle Fingerfunktionen verfügen und ihr Fahrzeug nur unter entsprechenden Auflagen führen dürfen.

Er ermöglicht dem Fahrer die Bedienung der gesetzlich geforderten Funktionen, wie z.B. Blinker, Wischer, Licht und Hupe, per Tastendruck elektronisch auszuführen ohne das Lenkrad loszulassen. Die Impulse werden mittels Funksender an ein Empfangsmodul gesendet, anschließend in einem Steuergerät ausgewertet und die entsprechende Funktion am Fahrzeug ausgeführt. Die serienmäßigen Bedienelemente werden dadurch in ihrer Funktion und Wirkungsweise nicht beeinträchtigt.

